

Lunvik Bridge

De Bridge verbindt je slot met je wifi. In deze handleiding lees je hoe je hem aansluit, aan de Lunvik-app koppelt en het openen op afstand aanzet.

Versie 1.0 · 12 oktober 2026



01 De Bridge in het kort

Je slot praat via Bluetooth, en dat reikt maar een paar meter. De Bridge vangt dat signaal op en zet het door naar je wifi. Zo bereik je het slot vanuit de app, waar je ook bent. Sta je bij de deur, dan heb je de Bridge niet nodig.

Afmetingen	70 × 70 × 26 mm
------------	-----------------

Netwerk	Wifi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
---------	---------------------------------

Aansluiting	USB-C
-------------	-------

Voeding	5 volt, 500 mA
---------	----------------

02 Wat je nodig hebt

- Stroom via USB-C: een USB-voeding of een stopcontact met adapter.
- Een wifinetwerk van 2,4 GHz, met het wachtwoord bij de hand. Op een netwerk met alleen 5 GHz werkt deze Bridge niet.

- Een plek in de buurt van je deur, zodat de Bridge het Bluetooth-signaal van je slot kan opvangen.
- De Lunvik-app, met het slot er al in toegevoegd.

03 Aansluiten en koppelen

1 Geef de Bridge stroom

Sluit hem aan met een USB-C-kabel. Het lampje knippert afwisselend rood en blauw: de Bridge is klaar om te koppelen.

2 Open de Lunvik-app

Kies in het menu voor het toevoegen van een Bridge en kies het type G2.

3 Kies je wifinetwerk

Kies je netwerk van 2,4 GHz, vul het wachtwoord in en geef de Bridge een naam.

4 Wacht tot hij is toegevoegd

Het lampje wordt blauw. De Bridge staat nu in de app.



Duurt het te lang?

Lukt het koppelen niet binnen de tijd, haal dan de stekker eruit, steek hem er weer in en probeer het opnieuw.

04 Wat het lampje betekent

Knippert rood en blauw	Klaar om te koppelen aan de app
------------------------	---------------------------------

Blauw	De Bridge werkt
-------	-----------------

Rood	Geen verbinding met het netwerk
------	---------------------------------

05 Op afstand openen

1 Zet het aan bij je slot

Ga in de app naar de instellingen van het slot en zet het openen op afstand aan.

2 Wacht een minuut of tien

De Bridge heeft even nodig om verbinding te maken met het slot.

3 Open vanuit de app

Vanaf nu doe je de deur open vanuit de app, ook als je niet thuis bent.



De Bridge vindt zelf de sloten van jouw account die binnen Bluetooth-bereik zijn. Heb je meer sloten, dan hoeven ze dus niet één voor één aan de Bridge gekoppeld te worden.

06 Garantie en service

- Op de Lunvik Bridge zit 2 jaar garantie.
- Je hebt 14 dagen bedenktijd vanaf de dag dat je je bestelling ontvangt.
- Maak de Bridge niet open en pas hem niet aan.
- Kom je er niet uit? Stuur ons een bericht met je ordernummer, dan helpen we je verder.



Afdanken

Lever een afgedankte Bridge in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten.